



# Catching Alpha Waves















Ciceri Tommaso <u>tommaso.ciceri@mail.polimi.it</u>
Falcone Bianca <u>bianca.falcone@mail.polimi.it</u>











Obiettivo:
Riconoscere il ritmo Alpha 8-13
Hz, che viene registrato ad
occhi chiusi in un soggetto
sveglio.






- L'EEG e il posizionamento degli elettrodi
- Rilevazione del segnale
  - Strumentazione
  - Codice
- Analisi dei risultati
  - Problematiche relative ai rumori in fase di misurazione - Filtri
  - Rapporto segnale rumore (SNR)







### What we need

Sistema 10/20 per una ricostruzione accurata dell'attività cerebrale

### What we have


- 3 elettrodi per l'EMG
  - poco sensibili





## Posizionamento degli elettrodi






Lobo occipitale.. Perché?

Contiene aree preposte all'elaborazione delle informazioni visive



### Strumentazione





Porta Ethernet per la connessione lato ARM


Alimentazione

Porta per connettere i sensori

Elettrodi per EMG


Porta USB per connessione lato uBlaze

**ADC** 




















## Filtri - Analisi occhi chiusi





















Filtro il segnale con passa banda tra 8-13 Hz per ottenere la componente di onde Alpha dell'EEG

Link to Python code












 (-71,73 dB) Occhi aperti : più vicino allo zero Segnale ~ Rumore → Assenza di ritmo Alpha

 (-50,01 dB) Occhi chiusi: più lontano da zero Segnale ≠ Rumore → Presenza di ritmo Alpha







#### **CONTACT US**

tommaso.ciceri@mail.polimi.it bianca.falcone@mail.polimi.it

#### LINK TO GITHUB

https://github.com/BiancaFalcone/Catching Alpha Waves